Tiny-Capture USB

取扱説明書

1	はじ	めに	3
	1 - 1	仕様	3
	1-2	構成	3
	1-3	注意事項	3
2	イン	ストール	5
	2-1	ドライバのインストール	5
	2-2	デバイスの確認	9
	2-3	Tiny-Capture USBのインストール	10
3	プロ	グラムの説明	14
	3-1	プログラムの起動	14
	3-2	プログラムの終了	15
	3-3	Tiny-SEMとの接続状況表示	16
	3-4	取込画素数の変更	19
	3-5	画像取込	20
	3-6	画像取込(スナップ)	21
	3 - 7	マーカー・倍率の表示・非表示	22
	3-8	画像の保存	27
	3-9	保存形式の選択	28
	3-1	0 画像の読み込み	29
	3-1	1 表示倍率の変更	30
	3-1	2 ビューアモード	31

1はじめに

Tiny-Capture USB は、USB インタフェースを通じて Tiny-SEM の画像を PC に取り込むためのソフトウェアです。

1-1仕様

1. OS	Windows XP,2000,Me
2. 取込画素数	640 x 480、1280 x 960 2560 x 1920
3. グレイスケール	256 階調
4. 保存ファイル	BMP、JPG、TIFF、 PNG、GIF
5. 撮影データ記録	倍率、ミクロンマーカ

1-2構成

1. USB ケーブル	1本
 専用ソフトウェア (Tiny-Capture) CD にて供給、取扱説明書を含む 	1式

1-3 注意事項

Tiny-Capture は Tiny-SEM と USB で接続されています。USB 接続の仕様上 Tiny-Capture 起動中はなるべくケーブルを抜いたり、Tiny-SEM の電源を切らないで下さい。PC から USB ケーブルを外す場合や、Tiny-SEM の電源を切る場合は、以下の手順を行ってください。この手順を行なわなかった場合、PC の動作が不安定になることがあります。

○ タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックします。



○「Technex Tiny-SEM Series を安全に取り外します」をクリックします。



○「Technex Tiny-SEM Series は安全に取り外すことができます」が表示されたら USB ケーブルを抜いてください。



2インストール

2-1ドライバのインストール

ドライバのインストールの手順を Windows XP SP2 で説明します。他の OS の場合も同様ですので、以下の説明を参考にしてインストールしてください。

Tiny-SEM の電源が入っていることを確認します。USB を PC に接続すると以下のメッセージが表示されます。



次に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。


「Windows Update に接続しますか?」の項目では、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。




インストール方法では、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、 「次へ」をクリックします。




インストールオプションでは、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、次の場所を含めるをチェックした後、「参照」ボタンをクリックします。



インストール CD からドライバを選択します。ドライバは Device フォルダの下に OS ごとに分かれていますので該当する OS 名を選択し、「OK」をクリックします。



次の場所を含めるの下に、選択したフォルダが表示されているのを確認したら、「次へ」を クリックします。



途中で以下のようなメッセージが表示されますが、「続行」をクリックし、ドライバのインストールを続行してください。




暫くすると以下の完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてインストールを終 了させてください。



2-2デバイスの確認

Tiny-SEM のドライバが正常にインストールされているかを確認するには、デバイスマネージャを参照します。

USB(Universal Serial Bus)コントローラのタブの下に「Technex Tiny-SEM Series」の表示があれば、Tiny-Capture USBのドライバは正常にインストールされています。



2-3 Tiny-Capture USB のインストール

Tiny-Capture USB をインストールするには、インストール CD を CD ドライブに挿入します。 自動挿入が ON になっている場合には、以下の画面が表示されます。 OFF に設定されている場合には、CD の Setup フォルダにある Setup.exe をクリックしてください。



インストールを実行する場合には、「次へ」をクリックします。すると、インストールフォルダの選択の画面が表示されます。

○Windows XP、 Windows 2000 の場合

インストールの方法で、「このユーザーのみ」か「すべてのユーザー」が選択できます。 通常は「すべてのユーザー」にチェックを入れます。



その後「次へ」をクリックしてください。

Windows ME の場合




○ インストールの確認

以下の「インストールの確認」の画面が表示されたら「次へ」をクリックしてください。




○インストール中



○ インストール完了

「インストールが完了しました。」と表示されたら「閉じる」ボタンをクリックしてください。




これでインストールが終了し、デスクトップに Tiny-Capture USB のアイコンが表示されます。また、「スタート」の「すべてプログラム」に「Tiny-Capture USB」のフォルダが作成されています。

3プログラムの説明

3-1 プログラムの起動

デスクトップの「Tiny-Capture USB」をクリックし、プログラムを起動させてください。 プログラムが立ち上がると次のような画面が表示されます。



3-2プログラムの終了

プログラムを終了させるには、「Exit」ボタンを押します。


3-3 Tiny-SEM との接続状況表示

Tiny-Capture の画面の右下には、Tiny-SEM との接続状況が表示されています。

○Tiny-Capture 起動時に Tiny-SEM と接続されていない場合、

Tiny-SEM と接続されていないか、接続されていても Tiny-SEM の電源が切れている場合は、「Tiny-SEM is not connected!」と表示されます。この場合には、画像取込はできませんので「画像取込」ボタンは使用不可になっています。

この時に、Tiny-SEM と PC を接続し、Tiny-SEM の電源を入れれば、画像取込が行えるようになります。




接続状況表示部分の拡大図


Tiny-SEM is not connected!

○ Tiny-SEM と接続されている場合

Tiny-SEM 接続されていて、Tiny-SEM が起動している場合には「Tiny-SEM is connected!」と表示されます。この場合には、画像の取り込みができますので、「画像取込」ボタンは使用可能になっています。




接続状況表示部分の拡大図




○ Tiny-SEM との接続が切断された場合

Tiny-Capture 起動中に、Tiny-SEM との接続ケーブルを抜いたり、Tiny-SEM の電源を切ると「Tiny-SEM is removed!」と表示されます。この場合には、画像の取り込みはできませんので「画像取込」ボタンは使用不可になります。

この時に、Tiny-SEM と PC を接続し、Tiny-SEM の電源を入れれば、画像の取り込みが行えるようになります。




接続状況表示部分の拡大図



3-4取込画素数の変更


「Capture Size」を変更することで画像の取込画素数を変更することができます。一度 設定すると、次回からそのサイズで取り込むことができます。

設定できる取込画素数は、640x480、1280x960、2560x1920 の 3 種類です。これは、それぞれ Tiny-SEM のスキャンスピード 6、7、8 での取込を行うことに相当します。



3-5画像取込

Tiny-SEM からの画像を取り込むには「Capture」ボタンを押します。取り込み中は、「Capture」ボタンの表示が「Stop」に変わりますので、取り込みを中断するには、この「Stop」ボタンを押します。




Level は、現在の画像の諧調を示します。この値を参照して、画素が飽和しないように Tiny-SEM 側を調整します。

画像取り込み後 Tiny-SEM は、取り込んだ画像を表示したまま停止していますので、 Tiny-SEM 側の「RUN/STOP」ボタンを押し起動させてください。

3-6画像取込(スナップ)


Tiny-SEM の動作モードに関係なく、現在モニタに表示されている画像を取り込むには「Snap」ボタンを押します。このスナップ取り込みでは、640x480 画素固定で取り込みます。




3-7マーカー・倍率の表示・非表示

取り込んだ画像への、ラインマーカー及び倍率の表示・非表示は、「Draw Marker」、「Draw Magnification」のチェックの有無で設定を変更できます。設定後「Draw」ボタンを押すことで画像が書き換わります。


○ マーカー・倍率表示の画像




マーカー部分の拡大図




○ マーカーのみ表示の画像



マーカー部分の拡大図




○マーカー・倍率非表示の画像




低加速対応版では、加速度の表示が追加されます。通常加速時は「H」が、低加速時は「L」が表示されます。


○通常加速時のマーカー・倍率表示の画像




マーカー部分の拡大図



○低加速時のマーカー・倍率表示 低加速時には、「L」が付加されます。



マーカー部分の拡大図



3-8画像の保存

Tiny-SEM からの取り込んだ画像を保存するには、「Save」ボタンを押します。名前を付けて保存のダイアログが表示されますので、任意の場所を選択し、画像を保存してください。



ファイル名はデフォルトで日時が設定されます。「・」から後ろは、画像中のマーカー情報を示します。

00: マーカー・倍率表示なし。


10 : マーカー表示

11: マーカー・倍率表示あり。

なお、マーカー・倍率表示なしで保存した画像は、再度画像の読み込みで読み込んだ後、マーカー・倍率の表示・非表示を設定することができます。


3-9保存形式の選択

「名前を付けて保存」のダイアログで「ファイルの種類(T)」のリストから保存する画像 形式を選択することができます。




3-10画像の読み込み

ファイルに保存してある画像を読み込むときには、「Open」ボタンを押します。「開く」のダイアログが表示されますので、ここで、画像ファイルを選択します。



3-11表示倍率の変更

「View Width」を変更することで画面上の画像の大きさを4種類に変更することができます。一度設定すると、次回起動するときにはその大きさで表示されます。




3-12ビューアモード


Tiny-SEM が起動していないときでも、Tiny-Capture は画像のビューアとして、以前に保存したファイルを読み込んで表示することができます。但し、Tiny-SEM が起動していないので、起動時に以下の警告が表示されます。




Tiny-SEM が起動していないので、「画像取込」ボタンは使用できませんが、他の操作は 通常と同じように行うことができます。



ファイルの最後が-00のファイルは、マーカー・倍率の設定を変更することができます。



ファイルの最後が-11 または-10 のファイルは、マーカー・倍率の設定を変更することができません。



製造元 (株)テクネックス工房 東京都町田市成瀬 2305-1 ロフティー町田 TEL 042-710-4551 FAX 042-710-4552

URL: www.technex.co.jp